

INSTRUKCJA OBSŁUGI PÓLMASKA TYP PM-01

PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1 R

FF - Część twarzowa maski

P1, P2, P3 - poziom ochrony filtra, przy czym cyfra P3 oznacza ochronę najwyższą

R - półmaska przeznaczona do wielorazowego użytku

ZASTOSOWANIE PÓLMASKI

Półmaska filtrująca jest kompletnym sprzętem ochrony dróg oddechowych, składającym się z obudowy i wymiennych wkładów filtrujących.

Półmaska filtrująca bez zaworów przeznaczona jest wyłącznie do ochrony dróg oddechowych przed czynnikami atmosferycznymi, które nie mają charakteru ekstremalnego.

Półmaska jest Środkiem Ochrony Indywidualnej podlegającym pod kategorię I zagrożeń zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r.

KONTROLA PRZED UŻYTKOWANIEM

Przed użyciem maski należy sprawdzić jej techniczny stan ogólny, datę przydatności do użycia.

Półmaski uszkodzone oraz których okres przechowywania był zbyt długi nie mogą być używane.

OBSŁUGA MASKI

- SPOSÓB ZAKŁADANIA

Do części twarzowej należy włożyć wkład filtrujący.

Następnie przyłożyć półmaskę do twarzy zasłaniając usta i nos.

Zapiąć rzep regulacyjny w części potylicznej głowy, tak aby półmaska ściśle przyległa do twarzy.

OBSŁUGA MASKI

- SPOSÓB ZDEJMOWANIA

Chwycić oburącz rzep regulacyjny w części potylicznej głowy.

Rozpiąć rzep regulujący i odsunąć półmaskę od twarzy.

WARUNKI UŻYTKOWANIA PÓLMASKI

Półmaska nie zabezpiecza przed trującymi substancjami chemicznymi, gazami i parami.

Jeżeli, w ocenie użytkownika, opór w oddychaniu wzrósł, należy wymienić wkład filtrujący.

Obudowa półmaski przeznaczona jest do wielokrotnego stosowania, natomiast wkłady filtrujące są jednorazowe. **Nie stosować jednego wkładu dłużej niż 10 godzin.**

Data przydatności do użycia maski to **4 miesiące od momentu rozpakowania**, jednak nie dłużej niż okres przechowywania określony symbolem na produkcie.

Wymian wkładu filtrującego powinna odbywać się od wewnątrz, nie należy dotykać zewnętrznej strony wkładu filtrującego. Obudowę maski należy z obu stron zdezynfekować nietoksycznym środkiem dezynfekującym.

Półmaska nie może być stosowana przez użytkowników z zarostem na linii przylegania do twarzy.

Półmaski należy przechowywać i transportować w opakowaniu producenta, jednostkowym, bądź zbiorczym.

OBSŁUGA MASKI

- WYMIANA WKŁADU FILTRUJĄCEGO

Wysunąć z wewnętrznej strony półmaski zużyty wkład filtrujący.

Zdezynfekować półmaskę.

W miejsce po zużytym wkładzie filtrującym wsunąć nowy.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Nie używane półmaski należy przechowywać w opakowaniach producenta, jednostkowych bądź zbiorczych. (temp -20°C do +40°C).

Obudowy półmasek należy przechowywać w standardowych warunkach pomieszczeń przeznaczonych do stałego pobytu ludzi.

Półmaski, obudowy oraz wkłady filtrujące należy chronić przed działaniem agresywnych substancji chemicznych, zawilgoceniem i zabrudzeniem.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Wkłady filtrujące podlegają wyłącznie wymianie.

Obudowa półmasksi może być czyszczona przy użyciu wody z mydłem, bądź innego nieagresywnego środka dezynfekującego.

Po wyschnięciu obudowa może być ponownie użyta, ale przez tego samego użytkownika.

Czynności dezynfekcyjne maski należy wykonać minimum przy każdej wymianie wkładu filtrującego.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wypożyczenie dodatkowe maski stanowią wkłady filtrujące WF-01.

W zestawie klient otrzymuje jeden wkład filtrujący zamontowany w półmasce i 10 wkładów zamiennych.

Nowe wkłady, można zakupić poprzez stronę internetową www.fiabmachines.com

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

Półmaska bez wkładu ochronnego nie stanowi zabezpieczenia w ramach Środków Ochrony Indywidualnej.

Półmaska z wkładem używanym dłużej, niż wskazano to w instrukcji obsługi nie stanowi zabezpieczenia w ramach Środków Ochrony Indywidualnej.

Podczas każdej wymiany wkładu filtrującego upewnij, się, że wkład został prawidłowo osadzony w półmasce.

Stosuj się do informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

NORMY I ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE PÓŁMASKI

Półmaska spełnia założenia normy PN-EN 149+A1:2010

Półmaska spełnia warunki ogólne opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r.

OZNACZENIA



Oznaczenie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" i Normy zharmonizowane Unii Europejskiej (UE).



Oznaczenie mówiące o maksymalnym okresie przechowywania półmasksi. Poniżej "yyyy" oznacza rok, a "mm" miesiąc. Po tym czasie półmaska jest niezdatna do użytkowania.



Patrz informacje dostarczone przez producenta. Oznacza, że koniecznie przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



Oznaczenie mówiące o zakresie temperatur w jakich produkt powinien być przechowywany, gdzie "yy" określa górną granicę, natomiast "xx" dolną granicę. Półmasksi przechowywane w temperaturze z poza zakresu wskazanego przez producenta, są niezdatne do użytkowania.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Pełna treść deklaracji zgodności znajduje się na stronie www.fiabmachines.com



The difference matters

PRODUCENT

FIAB sp. z o.o. sp. k.

Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20D
55-080 Kąty Wrocławskie