

# INSTRUKCJA OBSŁUGI PÓŁMASKA TYP PM-02

## PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 NR D

FF - Część twarzowa maski

P1, P2, P3 - poziom ochrony filtra, przy czym cyfra P3 oznacza ochronę najwyższą

NR D - półmaska jednorazowa

## ZASTOSOWANIE PÓŁMASKI

Półmaska filtrująca jest kompletnym sprzętem ochrony dróg oddechowych, składającym się z wkładu filtrującego i gumek mocujących.

Półmaska filtrująca bez zaworów przeznaczona jest wyłącznie do ochrony dróg oddechowych przed czynnikami atmosferycznymi, które nie mają charakteru ekstremalnego.

Półmaska jest Środkiem Ochrony Indywidualnej podlegającym pod kategorię I zagrożeń zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r.

## KONTROLA PRZED UŻYTKOWANIEM

Przed użyciem maski należy sprawdzić jej techniczny stan ogólny, datę przydatności do użycia.

Półmaski uszkodzone oraz których okres przechowywania był zbyt długi nie mogą być używane.

## OBSŁUGA MASKI

### - SPOSÓB ZAKŁADANIA

Złapać półmaskę oburącz za gumki mocujące.

Następnie przyłożyć półmaskę do twarzy zasłaniając usta i nos.

Zaciągnąć gumki mocujące za uszy, tak aby półmaska ściśle przyległa do twarzy.

## OBSŁUGA MASKI

### - SPOSÓB ZDEJMOWANIA

Chwycić oburącz gumki mocujące maskę. Zsunąć gumki mocujące z uszu i odsunąć półmaskę od twarzy.

Wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

## WARUNKI UŻYTKOWANIA PÓŁMASKI

Półmaska nie zabezpiecza przed trującymi substancjami chemicznymi, gazami i parami.

Jeżeli, w ocenie użytkownika, opór w oddychaniu wzrósł, należy wymienić wkład filtrujący.

Półmaski jest jednorazowa. **Nie stosować dłużej niż 10 godzin.**

Data przydatności do użycia maski wynosi nie dłużej niż okres przechowywania określony symbolem producenta.

Półmaska nie może być stosowana przez użytkowników z zarostem na linii przylegania do twarzy.

Półmaski należy przechowywać i transportować w opakowaniu producenta, jednostkowym, bądź zbiorczym.

## PRZECHOWYWANIE

Nie używane półmaski należy przechowywać w opakowaniach producenta, jednostkowych bądź zbiorczych. (temp -20°C do +40°C)

Półmaskę należy przechowywać w standardowych warunkach pomieszczeń przeznaczonych do stałego pobytu ludzi.

Półmaski należy chronić przed działaniem agresywnych substancji chemicznych, zawilgoceniem i zabrudzeniem.

## UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

Półmaska używana dłużej, niż wskazano to w instrukcji obsługi nie stanowi zabezpieczenia w ramach Środków Ochrony Indywidualnej.

Podczas zakładania upewnij, się, że półmaska została prawidłowo osadzony na twarzy.

Stosuj się do informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

## NORMY I ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE PÓŁMASKI

Półmaska spełnia założenia normy PN-EN 149+A1:2010

Półmaska spełnia warunki ogólne opisane w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Pełna treść deklaracji zgodności znajduje się na stronie [www.fiabmachines.com/maski/](http://www.fiabmachines.com/maski/)

## OZNACZENIA




Oznaczenie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" i Normy zharmonizowane Unii Europejskiej (UE).



Oznaczenie mówiące o maksymalnym okresie przechowywania półmaski. Poniżej "yyyy" oznacza rok, a "mm" miesiąc. Po tym czasie półmaska jest niezdadna do użytkowania.



Patrz informacje dostarczone przez producenta. Oznacza, że konieczne przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



Oznaczenie mówiące o zakresie temperatur w jakich produkt powinien być przechowywany, gdzie "yy" określa górną granicę, natomiast "xx" dolną granicę. Półmaski przechowywane w temperaturze z poza zakresu wskazanego przez producenta, są niezdadne do użytkowania.



## PRODUCENT

FIAB sp. z o.o. sp. k.  
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20D  
55-080 Kąty Wrocławskie  
POLSKA